Guide

Le Tableau interactif

Sommaire

	4
= <u>4</u>	
	$= \mathcal{U}$
	_

•	Vos outils	1
•	Lors de la projection	2
•	Lors du nettoyage	3
•	Utilisations des touches	4
•	Calibrage des VPI Epson	5
•	Calibrage des TNI Epson, Nec, Vanerum Prométhéan	I, 6
•	Rappel	7
٠	Branchements	8
•	Astuces	9
•	Plus d'informations	10
•	Annexe	. 11
•	Mentions légales	.12

Vos outils



A faire !

Nettoyer à l'aide de deux chiffons microfibres.

- Le premier contenant du vinaigre blanc ou de l'eau chaude. - Le deuxième permettant d'enlever les résidus de

produit.



Ne pas faire !

Nettoyer à l'aide de produits de grandes surfaces type : -Ajax -Nettoyant surfaces

-Brosse effaceur magnétique

-Eau

Utilisation des touches

33

N'utilisez pas les touches du vidéo projecteur à défaut de le dérégler.

Utilisez les touches de la télécommande pour tout type de réglages.





Calibrage pour les VPI Epson



A l'aide de la télécommande.

Sélectionnez

Quick Corner.

(i) Pour les séries 500 et 600



Sélectionnez Réglage, puis



sélectionnez Corr. géométrique dans le menu :

Image		Retour
Signal	Corr. géométrique Split Screen	Quick Corner
Réglage	Décalage image	<u>^</u>
Avancé	Liaison HDMI	0
Réseau	Forme de pointeur	Pointeur 1
ECO	Récepteur à distance	Avant/Arrière
Information	Motif	Consommation
Réinit.	Réinit.	

¦3



(i) Pour les séries 700 ou plus

2

Sélectionnez Installation, puis sélectionnez Corr. géométrique dans le menu :

Éléments fréquemmen	Installation		
Image	Installation fixe Off		
E/S de signal	Mire		
Installation	Guide d'installation de la pla		
Affichage	Installation verticale Non		
Fonctionnement	Projection Avant/Retourné		
Gestion	Réglage auto de l'écran		
Péranu	Corr. géométrique Correction du point		
Reseau	Zoom numérique		\sim
Stylet/Tactile	Connecter ELPCB02	Off	
Interactif	Unité tactile		
Mémoire	Récepteur à distance	Off	
ECO	ID projecteur	Off	
Paramètres initiaux/to	Format d'écran	16:9	~
	Mode haute alt.	Off	
	Réinitialiser les paramètres d'		
	Affichage		
	Affichage du Motif		

3



Sélectionnez le côté que [Quick Corner] vous souhaitez corriger et effectuez le réglage. Lorsque vous atteignez les limites d'une plage, i le message Plus de déplacement s'affiche.) Inne Ajuster les coins grâce aux boutons de [Esc] Appuyez pendant deux la télécommande ! secondes pour réinitialiser Pour finir, il faut calibrer les nouvelles zones tactiles.



Pour les séries 500 et 600

Sélectionnez

Quick Corner.

Sélectionnez Avancé, puis sélectionnez Easy Interactive Function.

Image	Retour 🕲
Signal	Easy Interactive Function
Signai	Sous-titres Off
Réglage	Logo d'utilisateur
Avancé d	Projection Avant
Avance G	Réglages A/V
Réseau	USB Type B USB Display
ECO	Alangue 😓 Français Réinit.
Information	
Réinit.	

(i) Pour les séries 700 ou plus

Sélectionnez stylet/tactile, puis Sélectionnez Calibrage auto.

Éléments fréquemmen	Stylet/Tactile		
Image	Calibrage auto.		
E/S de signal	Calibrage manuel		
Installation	Unité tactile		
Affichage	Installation des projecteurs		
Fonctionnement	Stylet Survol	On	
Gestion	Interactivité PC		
Réseau	Réinitialiser les paramètres S		
Ctudet/Tactile	Interactif		
Stylet/Tactile	Fonction de dessin	On	
Interactif	Affichage des barres d'outils	Toujours aff.	
Mémoire	Affichage de la zone de dessin		
ECO	Confirmer écran vide	On	
Paramètres initiaux/to	Pression Crayon	Gomme	
	Affichage de l'horloge	Date & heure	
	Date	YYYY-MM-DD	
	Heure	HH:MM	
	Imprimer		

(i

Le calibrage se fait automatiquement, ne laissez rien qui pourrait gêner la zone.

Calibrage pour les TNI (Epson, Nec, Vanerum)



Ensuite	OK Annuler Appliquer
cliquez sur Étalonner.	Affichage Autre Configurer Configurez le stylet et les écrans tactiles. Options d'affichage Affichage : 1.3303W
	Détails : Prise en charge tactile limitée
	Choisissez l'ordre de rotation de votre écran. <u>Aller</u> à Orientation
	OK Annuler Appliquer

5

5

Maintenant, amusez-vous à l'aide de votre doigt ou d'un stylet à appuyer au centre de la croix de part et d'autre du tableau.

	Pour foumir des échantillons d'étalonnage, cliquez sur le rétroule dès qu'il apparaît à l'écran. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit n'importe où sur l'écran pour revenir au demier point d'étalonnage. Appuyez sur le bouton
	Echap pour fermer l'outil. Ne modifiez pas l'orientation de votre écran avant d'avoir terminé l'étalonnage.









Maintenant, amusez-vous à l'aide de votre doigt ou d'un stylet à appuyer au centre de la croix de part et d'autre du tableau.

(+)	+	+	+	+
Press the o	entre of each highlighted cross with yo	ur pen.		
÷	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+





VGA = Permet d'activer l'affichage du pc mais pas l'audio



PLUS D'INFORMATIONS

Il est possible de demander plus de renseignements et/ou une demande de formation.

